

**Model:** Ford Mondeo

**Rocznik:** 1995 i dalej

**Aktualizacja:** 25.06.96

**Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:**

Obejmę przymocować w pobliżu przedniego reflektora po stronie pasażera.

**Główne zasilanie alarmu:**

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

**+12 V po włączeniu zapłonu (+15):**

Przewód **czerwony** znajdujący się w **białym**, 4-o polowym złączu konektorowym w okolicy kolumny kierownicy.

**Blokada silnika (10 A):**

Rozłączyć przewód **fioletowo/niebieski** znajdujący się w **czarnym**, 10-o polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika, ewentualnie przewód **pomarańczowo/fioletowy** znajdujący się w 2-u polowym złączu konektorowym przymocowanym u podstawy słupka przedniego po stronie kierowcy.

**Blokada rozrusznika (30 A):**

Rozłączyć przewód **niebieski** (2,5 mm<sup>2</sup>) znajdujący się w **białym**, 8-o polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej.

**Kierunkowskazy:**

Podłączenia wykonać do przewodów **pomarańczowy** i **pomarańczowo/żółty** znajdujących się w **białym**, 10-o polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej.

**Zamek centralny:**

**Sterowany plusem (zastosować schemat C):**  
Przewód **biało/czarny** (zamykanie) i **żółto/fioletowy** (otwieranie) znajdujące się w wiązce przewodów wychodzących z drzwi kierowcy.

**Szyby elektryczne:**

**Silniki w stanie spoczynku podłączone do masy:**  
Zastosować dwa moduły dodatkowe FOX M3 i podłączyć wg. schematu nr 2. Rozłączyć przewody:

- **biały** - szyba przednia lewa
- **biały** - szyba przednia prawa
- **biało/niebieski** - szyba tylna lewa
- **biały** - szyba tylna prawa

znajdujące się w wiązce przewodów wychodzące z drzwi kierowcy. Końce rozłączonych przewodów podłączyć do modułu wg. schematu.

**Wyłączniki drzwi:**

Podłączenie wykonać do przewodu **niebiesko/czarnego** znajdującego się w **czarnym**, 28-o polowym złączu konektorowym po prawej stronie skrzynki bezpiecznikowej.

**Wyłączniki klapy bagażnika:**

Podłączenie wykonać do przewodu **pomarańczowego/ czarno** idącego do lampki oświetlenia bagażnika.

**Uwagi:**

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.