

Model: Hyundai Scoupe

Rocznik: 1995 i dalej

Aktualizacja: 27.06.96

Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:

Obejmę przymocować za lewym przednim reflektorem.

Główne zasilanie alarmu:

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

+12 V po włączeniu zapłonu (+15):

Przewód **biało/czarny** znajdujący się w **białym**, 6-o polowym złączu konektorowym poniżej kolumny kierownicy.

Blokada silnika (10 A):

Modele 92/94

Rozłączyć przewód **biało/czarny** znajdujący się w **czarno/białym**, 6-o polowym złączu konektorowym poniżej kierownicy.

Modele 95

Rozłączyć przewód **zielono/czarny** znajdujący się w złączu konektorowym za skrzynką bezpiecznikową.

Blokada rozrusznika (30 A):

Rozłączyć przewód **czerwono/czarny** (3 mm²) znajdujący się w **czarnym**, 8-o polowym złączu konektorowym w pobliżu kolumny kierownicy.

Kierunkowskazy:

Przewody **żółto/zielony** i **niebiesko/zielony** znajdujące się w **białym**, 11-o polowym złączu konektorowym poniżej kolumny kierownicy.

Zamek centralny:

Zamontować siłownik w drzwiach kierowcy i podłączyć wg. schematu B.

Szyby elektryczne:

Silniki w stanie spoczynku podłączone do masy

Zastosować moduł FOX M3 i podłączyć wg. schematu nr 2.

Rozłączyć przewody:

⇒ **Modele 92/94**

- **czarno/czerwony** - szyba przednia lewa
- **czarno/żółty** - szyba przednia prawa

⇒ **Modele 95**

- **niebiesko/biały** - szyba przednia lewa
- **niebiesko/czerwony** - szyba przednia prawa

Podłączenia należy wykonać bezpośrednio przy silnikach. Końce rozłączonych przewodów podłączyć do modułu wg. schematu.

Wyłączniki drzwi:

Podłączenie wykonać do przewodu **czarno/czerwonego** znajdującego się w **białym**, 13-o polowym złączu konektorowym poniżej kierownicy.

Wyłącznik klapy bagażnika:

Podłączenie wykonać do **brązowo/czerwonego** znajdującego się w **białym**, 21-o polowym złączu konektorowym poniżej kierownicy.

Uwagi:

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.