

**Model:** Iveco Daily

**Rocznik:** 1995 i dalej

**Aktualizacja:** 27.06.96

**Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:**

Obejmę przymocować do lewego przedniego błotnika obok serwa.

**Główne zasilanie alarmu:**

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

**+12 V po włączeniu zapłonu (+15):**

Przewód różowy znajdujący się w zielonym złączu konektorowym na pozycji nr 7 za skrzynką bezpiecznikową.

**Blokada silnika (10 A):**

Przewód różowy znajdujący się w zielonym złączu konektorowym na pozycji nr 7 za skrzynką bezpiecznikową.

**Kierunkowskazy:**

Przewody niebieskie znajdujące się w zielonym, 12-opolowym złączu konektorowym na pozycjach nr 2 i 3 za skrzynką bezpiecznikową.

**Wyłączniki drzwi:**

Podłączenie wykonać do przewodu brązowego linii wyłączników drzwiowych oryginalnych.

**Uwagi:**

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.