

**Model:** Mitsubishi Colt

**Rocznik:** 1995 i dalej

**Aktualizacja:** 28.06.96

**Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:**

Obejmę przymocować do nadkola po stronie kierowcy.

**Główne zasilanie alarmu:**

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

**+12 V po włączeniu zapłonu (+15):**

Przewód **czarno/biały** znajdujący się w **niebieskim**, 2-u połowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej.

**Blokada silnika (10 A):**

Przewód **biało/czarny** znajdujący się w **białym** złączu konektorowym przekaźnika pompy paliwa znajdującego się za popielniczką w tunelu centralnym.

**Blokada rozrusznika (30 A):**

Rozłączyć przewód **czarno/żółty** (2,5 mm<sup>2</sup>) znajdujący się w złączu konektorowym włącznika zapłonu (stacyjki).

**Kierunkowskazy:**

Przewody **zielono/niebiesko/czerwony** i **zielono/czerwono/czerwony** znajdujące się w **popielatym**, 7-o połowym złączu konektorowym powyżej skrzynki bezpiecznikowej.

**Zamek centralny:**

**Sterowany minusem (zastosować schemat D)**

Podłączenie wykonać do przewodów **brązowo/żółty** (otwieranie) i **brązowo/biały** (zamykanie) znajdujące się w **białym** 7-o połowym złączu konektorowym centralki zamka centralnego położonej w pobliżu podnóżka kierowcy.

**Szyby elektryczne:**

Zastosować moduł FOX M3 i podłączyć wg. schematu nr 1. Rozłączyć przewody:

- **zielony** (plus przy podnoszeniu) oraz **czerwony** (minus przy podnoszeniu) - szyba przednia lewa
- **zielono/niebieski** (plus przy podnoszeniu) oraz **czerwono/niebieski** (minus przy podnoszeniu) - szyba przednia prawa

Podłączenia należy wykonać bezpośrednio przy wyłącznikach oryginalnych. Końce rozłączonych przewodów podłączyć do modułu wg. schematu.

**Wyłączniki drzwi:**

Podłączenie wykonać do **czarnego** z odniesieniem **brązowym** znajdujące się w **czarnym**, 13-o połowym złączu konektorowym poniżej skrzynki bezpiecznikowej.

**Wyłącznik klapy bagażnika:**

Podłączenie wykonać do przewodu **żółto/zielonego** idącego do lampki oświetlenia bagażnika.

**Uwagi:**

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.