

Model: Rover 820

Rocznik: 1995 i dalej

Aktualizacja: 03.07.96

Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:

Obejmę przymocować do nadkola po stronie pasażera lub za prawym reflektorem.

Główne zasilanie alarmu:

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

+12 V po włączeniu zapłonu (+15):

Przewód **żółto/czarny** znajdujący się w złączu konektorowym włącznika zapłonu (stacyjki).

Blokada silnika (10 A):

Rozłączyć przewód **pomarańczowo/zielony** znajdujący się w 24-o polowym złączu konektorowym z przodu skrzynki bezpiecznikowej, ewentualnie rozłączyć przewód **czerwono/czarny** znajdujący się w **czarnym**, 7-o polowym złączu konektorowym **czarnego** przełącznika w pobliżu kolumny kierownicy.

Blokada silnika (30 A):

Rozłączyć przewód **czarno/biały (3 mm²)** znajdujący się w złączu konektorowym wyłącznika zapłonu (stacyjki).

Kierunkowskazy:

Podłączenia wykonać do przewodów **zielono/białego** i **czerwono/zielonego** znajdujących się w **białym**, 17-o polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej.

Zamek centralny:

Sterowany minusem (zastosować schemat D):

Podłączenie wykonać do przewodów **czarno/czerwonego** (zamykanie) i **czarno/pomarańczowego** (otwieranie) znajdujące się w **czarnym**, 9-o polowym złączu konektorowym centralki zamka centralnego poniżej kierownicy.

Szyby elektryczne:

Zastosować moduł dodatkowy FOX M3 i podłączyć wg. schematu nr 1. Rozłączyć przewody:

- **czerwono/niebieski** (plus przy podnoszeniu) i **czerwono/żółty** - szyba przednia lewa.
- **niebiesko/żółty** (plus przy podnoszeniu) i **niebiesko/zielony** - szyba przednia prawa..

Podłączenie wykonać do przełączników oryginalnych znajdujących się w drzwiach kierowcy. Końce rozłączonych przewodów podłączyć do modułów wg. schematu.

Wyłączniki drzwiowe:

Podłączenie wykonać do przewodu **fioletowego** idącego do lampki oświetlającej pedały.

Wyłącznik klapy bagażnika:

Podłączenie wykonać do przewodu **fioletowo/czerwonego** idącego do lampki oświetlenia bagażnika.

Uwagi:

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.