

**Model:** Subaru Justy

**Rocznik:** 1995 i dalej

**Aktualizacja:** 03.07.96

**Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:**

Obejmę przymocować za lewym reflektorem w pobliżu akumulatora.

**Główne zasilanie alarmu:**

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

**+12 V po włączeniu zapłonu (+15):**

Przewód **biało/czarny** znajdujący się w konektorowym włączniku zapłonu (stacyjki).

**Blokada silnika (10 A):**

Przewód **biało/czarny** znajdujący się w konektorowym włączniku zapłonu (stacyjki).

**Blokada silnika (30 A):**

Rozłączyć przewód **biało/niebieski** znajdujący się w konektorowym włączniku zapłonu (stacyjki).

**Kierunkowskazy:**

Podłączenia wykonać do przewodów **zielono/żółty** i **zielono/czerwony** znajdujących się w wiązce przewodów idącej wzdłuż kolumny kierownicy.

**Wyłączniki drzwiowe:**

Podłączenie wykonać do przewodu **biało/czerwonego** linii wyłączników oryginalnych

**Uwagi:**

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.