

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE SEO PERFECT

1. FUNKCJA NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA

Przez gumowy przepust giętki wychodzi z centrali autoalarmu krótki szary kabel przylutowany do kabla MASA... INSTALATOR MOŻE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA odcinając szary kabel od masy i podłączając do tych dwóch przewodów (szary i MASA) przewód z przyciskiem autoryzacji. W ten sposób możliwe będzie skorzystanie z funkcji realizowanych ukrytym przyciskiem (patrz p. 6 i 7 Instrukcji Obsługi autoalarmów Seo Perfect).

2. **DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA** - umożliwia przestawienie urządzenia na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta lub pracę uniwersalną (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi w pliku BP04PODL.pdf)

3351 - Program 1	3363 - Program 12	3375 - Program 23
3352 - Program 2	3364 - Program 13	3376 - Program 24
3353 - Program 3	3365 - Program 14	3377 - Program 25
3354 - Program 4	3366 - Program 15	3378 - Program 26
3355 - Program 5	3367 - Program 16	3379 - Program 27
3356 - Program 6	3368 - Program 17	3381 - Program 28
3357 - Program 7	3369 - Program 18	3382 - Program 29
3358 - Program 8	3371 - Program 19	3383 - Program 30
3359 - Program 9	3372 - Program 20	3384 - Program 31
3361 - Program 10	3373 - Program 21	3385 - Program 32
3362 - Program 11	3374 - Program 22	

ZOBRAZOWANIE WSPÓLDZIAŁANIA NIEKTÓRYCH KOMBINACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH WYJŚCIEM REARMING.

1. i impulsy standard.



2. i impulsy standard + komfort .



3. i impulsy standard + ryglowa nie + kom fort.



4. i impulsy standard + ryglowa nie



UWAGA: W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na **styku pasywnym** (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o **obciążalności 15A**. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta.