

Nie podłączać

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 12

pomarańczowo fioletowy

niebieska wtyczka

pin 13

zielono-niebieski

niebieska wtyczka

pin 14

fioletowo-żółty

pin 24

szaropomarańczowy

biała wtyczka

pin 23

fioletowo-pomarańczowy

CAN H

CAN L

