

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU  
(rozci )

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

**KIERUNKOWSKAZY:**

(przewód niebieski wystarczy tylko jeden), podł czamy do białej wtyczki:

- silnik benzynowy **cienki ró owy** przewód
- silnik diesla **cienki czerwono-zielony** przewód

Dodatkowo musimy ustawi parametr w **3 grupie** parametrów (Punkt 1.2 w instrukcji programowania).  
**Parametr 2** - „ci gły impuls na kierunkowskazy” na ON

CAN H  
cienki ró owy  
zielona wtyczka  
CAN L  
niepodł czony



**Uwaga :**

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!