

Zainstalować i podłączyć  
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA



czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

BLOKADA ODJAZDU  
(rozciąć)

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

pin 2  
czerwono-szary  
CAN H  
białe złącze  
CAN L  
czerwono-niebieski  
pin 1

pin 15  
pomarańczowo-czarny  
białe złącze

MODUŁ W LEWYM  
BOCZKU

**UWAGA!**  
Jeśli w module w boczku brakuje odpowiednich przewodów  
do szyny CAN-Bus należy szukać ich w złączu diagnostycznym:

CAN H - pin 6  
CAN L - pin 14

