

Model: Ford Transit

Rocznik: 1995 i dalej

Aktualizacja: 25.06.95

Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:

Obejmę przymocować do nadkola po stronie kierowcy.

Główne zasilanie alarmu:

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

+12 V po włączeniu zapłonu (+15):

Przewód **żółto/czarny** zasilający elektrozawór pompy paliwa znajdujący się w komorze silnika.

Blokada silnika (10 A):

Przewód **żółto/czarny** zasilający elektrozawór pompy paliwa znajdujący się w komorze silnika.

Kierunkowskazy:

Podłączenia wykonać do przewodów **biało/czarnego** i **zielono/czarnego** znajdujących się przy przełączniku kierunkowskazów.

Uwagi:

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.