

Model: Nissan Sunny

Rocznik: 1995 i dalej

Aktualizacja: 29.06.96

Zalecane miejsce montażu alarmu kompaktowego:

Obejmę przymocować do przegrody poniżej silnika wycieraczek.

Główne zasilanie alarmu:

Przewód idący bezpośrednio od akumulatora znajdujący się w okolicy włącznika zapłonu lub w skrzynce bezpiecznikowej.

+12 V po włączeniu zapłonu (+15):

Przewód **biało/zielony** znajdujący się w złączu konektorowym włącznika zapłonu (stacyjki).

Blokada silnika (10 A):

Rozłączyć przewód **czarno/biały** znajdujący się w złączu konektorowym włącznika zapłonu (stacyjki).

Model Coupe:

Rozłączyć przewód **fioletowo/brązowy** z odniesieniem **białym** idący do przełącznika pompy paliwa znajdującego się powyżej skrzynki bezpiecznikowej.

Blokada rozrusznika (30 A):

Rozłączyć przewód **czarno/biały** (3 mm²) znajdujący się w wiązce przewodów w pobliżu kolumny kierownicy.

Kierunkowskazy:

Przewody **popielato/niebieski** i **popielato/czerwony** idące do włącznika świateł awaryjnych.

Zamek centralny:

Zamontować siłownik w drzwiach kierowcy i podłączyć wg. schematu B.

Szyby elektryczne:

Zastosować moduł FOX M3 i podłączyć wg. schematu nr 1. Rozłączyć przewody:

- **niebieski** (plus przy podnoszeniu) i **niebiesko/czerwony** - szyba przednia lewa
- **niebiesko/brązowy** (plus przy podnoszeniu) i **brązowy** - szyba przednia prawa

bezpośrednio przy wyłącznikach w drzwiach. Końce rozłączonych przewodów podłączyć do modułu wg. schematu.

Wyłączniki drzwi:

Podłączenie wykonać do przewodu **błękitno/żółtego** linii wyłączników oryginalnych.

Wyłącznik klapy bagażnika:

Podłączenie wykonać do przewodu **błękitno/białego** lampki oświetlenia bagażnika.

Uwagi:

Zaleca się wyłączenie czujnika spadku napięcia.