

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

KIERUNKOWSKAZY

KIERUNKOWSKAZY:

(przewód niebieski wystarczy tylko jeden), podł czamy do białej wtyczki:

- silnik benzynowy **cienki ró owy** przewód
- silnik diesla **cienki czerwono-zielony** przewód

Dodatkowo musimy ustawi parametr w **3 grupie** parametrów (Punkt 1.2 w instrukcji programowania).
Parametr 2 - „ci gły impuls na kierunkowskazy” na ON

CAN H

cienki ró owy

zielona wtyczka

CAN L

niepodł czony



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!