

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁ CZNIENIU

Nie podł cza

Nie podł cza

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU
(rozci)

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

KIERUNKOWSKAZY:

(przewód niebieski wystarczy tylko jeden), podł czamy do białej wtyczki:

- silnik benzynowy **cienki ró owy** przewód
- silnik diesla **cienki czerwono-zielony** przewód

Dodatkowo musimy ustawi parametr w **3 grupie** parametrów (Punkt 1.2 w instrukcji programowania).
Parametr 2 - „ci gły impuls na kierunkowskazy” na ON

CAN H
cienki ró owy
zielona wtyczka
CAN L
niepodł czony



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!