



MODUŁ NAD NOGAMI KIEROWCY



Je li samochód jest wyposażony w system antykradzieży EDW to alarmowanie zaleca się podłączyć do wiatel pozycyjnych i STOP. Kierunkowskazy lub wiatła pozycyjne i STOP należy odseparować od centralki alarmu czterema diodami prostowniczymi tak jak na rysunku poniżej

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączyć PO wybraniu programu dla danego modelu auta!