

Zainstalować i podłączyć  
włącznik pod maską

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podłączać

IMPULS KOMFORTU

Nie podłączać

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU  
(rozciąć)

STEROWANIE  
SEKWENCYJNE

szary  
niebieski  
niebieski  
KIERUNKOWSKAZY

pin 39  
CAN H  
czarne złącze P201  
pin 19  
CAN L

pin 11

czarne złącze P201

W ZALEŻNOŚCI ILE PRZYCISKÓW  
POSIADA PILOT SAMOCHODU NALEŻY  
WYBRAĆ ODPOWIEDNI PROGRAM CENTRALKI

