

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Podł czy pod wkładk w drzwiach kierowcy czerwono-zielony

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

pomara czowo-zielony CAN H

ró owa wtyczka

pomara czowo-br zowy CAN L



czarno-biały

pomara czowa wtyczka

czarno-zielony

KIERUNKOWSKAZY

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!