

Zainstalowa i podł czy wł cznik pod mask

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE
+12V PO ZAPŁONIE (15)
MASA

óły
zielony
czarny

czarno-czerwony
br zowy
czerwony

DIODA LED
SYRENA ALARMOWA
+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ
IMPULS KOMFORTU
MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza

Podł czy pod wkładk w drzwiach kierowcy czerwono-zielony

Nie podł cza

BLOKADA ODJAZDU (rozci)

STEROWANIE SEKWENCYJNE

szary

niebieski

niebieski

pomara czowo-zielony CAN H
ró owa wtyczka
pomara czowo-br zowy CAN L



czarno-biały

pomara czowa wtyczka

czarno-zielony

KIERUNKOWSKAZY

Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!