



KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...

marka: **BMW**

model: **1 (F20)**

rok: **11** → rev00