



KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...

marka: **FORD**

model: **FOCUS**

rok: **11** → rev00