

Zainstalować i podłączyć
włącznik pod maską

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

+12V PO ZAPŁONIE (15)

podłączyć pod
+12V po zapłonie

MASA

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąg)
cienki czarny
pod kierownicą

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

Podłączyć pod wkładkę
w drzwiach kierowcy

Nie podłączać

pin 22
zielony

CAN H

niebieska wtyczka

CAN L

niedowiązany

zielono-biały

pin 26

szary
niebieski
niebieski
KIERUNKOWSKAZY

