

Nie podł cza

WŁ CZNIKI DRZWIOWE

Nie podł cza

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

óły

zielony

czarny

czarno-czerwony

br zowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

Nie podł cza

IMPULS KOMFORTU

Nie podł cza

MASA PO ZAŁ CZENIU

Nie podł cza


BLOKADA ODJAZDU
(rozrusznik)
czerwono-czarny
czarna wtyczka G

STEROWANIE
SEKWENCYJNE

KIERUNKOWSKAZY

pin 8
pomara czowo-zielony CAN H
czarna wtyczka G
pin 7
pomara czowo-br zowy CAN L

br zowo-czerwony
pin 9
czarna wtyczka G



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L nale y podł cza PO wybraniu programu dla danego modelu auta!