

Nie podłączać

WŁĄCZNIKI DRZWIOWE

Nie podłączać

+12V PO ZAPŁONIE (15)

MASA

żółty

zielony

czarny

czarno-czerwony

brązowy

czerwony

DIODA LED

SYRENA ALARMOWA

+12V ZASILANIE (30)

CENTRALNY ZAMEK OTWÓRZ

IMPULS KOMFORTU

MASA PO ZAŁĄCZENIU

Nie podłączać

komfort wysyłany
po szynie CAN

Nie podłączać

BLOKADA ODJAZDU
(rozciąć)

szary
niebieski
niebieski

KIERUNKOWSKAZY

podłączyć pod włącznik
światła awaryjnych
przewód fioletowy

pomarańczowo-zielony CAN H

pomarańczowo-brązowy CAN L

WIĄZKA W BOCZKU



Uwaga :

Przewody CAN H i CAN L należy podłączać PO wybraniu programu dla danego modelu auta!